



Quick Start Guide

Kawasaki Z900 2017-2024

Willkommen bei NextMount!

Vielen Dank, dass du dich für unser modulares Kennzeichenhaltersystem entschieden hast. Diese Kurzanleitung führt dich sicher durch Montage und erste Fahrt.

Bitte lies sie vor der Montage vollständig durch.

Lieferumfang

1x Z900 Bike Unit

1x Befestigungsmaterial

Bei Bestellung eines Sets außerdem:

1x Universal Plate Holder

1x Kennzeichenbeleuchtung

Vollständige Anleitung: siehe letzte Seite

Sicherheit

Diese Hinweise sind verkürzt. Die vollständigen Sicherheitshinweise findest du in der Gebrauchsanweisung.

WARNUNG

Ein nicht vollständig verriegelter Kennzeichenhalter kann sich während der Fahrt lösen. Das gefährdet dich und den nachfolgenden Verkehr.

Vor jeder Fahrt prüfen

- Kennzeichenhalter fest, Verriegelung vollständig eingerastet.
- Sicherungsschraube vorhanden und angezogen.
- Kennzeichen sicher befestigt und unbeschädigt.
- Kennzeichenbeleuchtung und Blinker funktionieren.
- In Fahrtrichtung kein Spiel. Leichtes seitliches Spiel ist normal.

Nach Sturz oder Unfall

Prüfe alle Bauteile auf Risse, Verformungen und Spiel. Ersetze beschädigte Teile, bevor du das Fahrzeug wieder im öffentlichen Straßenverkehr bewegst.

Grundregeln

- Keine baulichen Veränderungen am Produkt.
- Nur Originalteile von NextMount verwenden.
- Keine Lasten am Kennzeichenhalter befestigen.
- Beschädigte Bauteile nicht in Betrieb nehmen.

Montage

Vorbereitung

- Fahrzeug auf ebenem Untergrund sicher abstellen.
- Zündung aus, Zündschlüssel abziehen.
- Motor und Auspuff vollständig abkühlen lassen.
- Vor Elektrikarbeiten Batterie abklemmen.

Montageschritte

1. Originalen Kennzeichenhalter demontieren.
2. Bike Unit vollständig zusammenbauen.
3. Bike Unit am Fahrzeug montieren und elektrisch anschließen.

Bei Bestellung eines Sets außerdem:

5. Blinker, Rückstrahler und Beleuchtung montieren, danach Kennzeichen anbringen.
6. Kennzeichenhalter einsetzen, mit Sicherungsschraube sichern und Funktion prüfen.

Drehmomente und Schraubensicherung

Schraube	Drehmoment	Werkzeug Schraube	Werkzeug Mutter
M3	handfest	entfällt	Sechskant 6 mm
M4	4 Nm	Torx T20	Sechskant 7 mm
M5	5 Nm	Torx T25	Sechskant 8 mm
M6	8 Nm 5 Nm (NextMount-Gewinde)	Torx T30	Sechskant 10 mm

Mittelfeste Schraubensicherung ist in Gewinden zwingend zu verwenden.

Für die Verschraubung am Fahrzeug gelten die Vorgaben des Fahrzeugherstellers.

HINWEIS

Alle Schraubverbindungen nach den ersten 100 km erneut kontrollieren.

Weiteres

Gesetzliche Anforderungen

Für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr gelten Vorgaben zu Kennzeichenwinkel, Montagehöhe, Blinkerabstand, Beleuchtung und Rückstrahler. Details und die einzuhaltenden Maße stehen in der vollständigen Gebrauchsanweisung.

Reinigung und Pflege

- Kein Hochdruckreiniger.
- Milden Reiniger und weiches Tuch verwenden.
- Kontakte regelmäßig reinigen und mit Kontaktfett schützen.

Vollständige Anleitung

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Gebrauchsanweisung.



QR-Code scannen oder auf nextmount.de:
Hilfe & Kontakt → *Anleitungen und Dokumente*
nextmount.de/pages/documents

Hersteller

NextMount, Inhaber Justin Schipke
Ricarda-Huch-Straße 3A, 14480 Potsdam, Deutschland
support@nextmount.de